

# Persianas de suspensión

FUNCIONALIDAD • COMODIDAD • ESTILO • CALIDAD • PRODUCTO Europeo

¡Crea un ambiente confortable en tus interiores!


## Información del producto

Las persianas enrollables están fabricadas en poliéster de alta calidad, resistente, duradero y fácil de limpiar. El tejido es resistente a los rayos UV, lo que evita la decoloración y prolonga la vida útil del producto. Estas persianas permiten regular eficazmente la cantidad de luz que entra en la habitación, garantizan privacidad y contribuyen al aislamiento térmico. Gracias a su sistema de montaje universal, pueden instalarse en la pared, en el marco de la ventana o en el techo. El mecanismo autobloqueante y la opción de colocar la cadena a la izquierda o a la derecha facilitan su uso.

## Antes de la instalación

Antes de montar la persiana, verifica que no tenga daños y que su tamaño coincida con el pedido. Durante el uso, sube y baja la persiana suavemente para evitar movimientos bruscos que puedan afectar el mecanismo. El uso regular ayuda a mantener la funcionalidad y el aspecto estético del tejido.

## Instrucciones de instalación paso a paso




**1.** Despliega la persiana y marca los puntos de perforación. **2.** Coloca los soportes del eje en el tubo de la persiana y elige el lado donde irá la cadena de control. **3.** Ajusta los soportes laterales y colócalos en la pared o en el techo. **4.** Marca los agujeros con un lápiz, asegurándote de que estén paralelos y equidistantes de los bordes de la ventana. **5.** Perfora los agujeros e inserta los tacos. **6.** Retira la persiana de los soportes laterales y fíjalos a la pared. **7.** Coloca la persiana en los soportes y verifica su correcto funcionamiento, subiéndola y bajándola varias veces.

**¡IMPORTANTE! Siga las precauciones de seguridad al utilizar este producto.**
Este producto y sus componentes pueden representar un peligro para los niños. Mantenga el producto y sus accesorios fuera de su alcance. Contiene materiales inflamables – manténgalo alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Los cordones y cuerdas sueltos pueden representar un riesgo mortal para los niños pequeños. Asegúrese de que estén fuera de su alcance. Después de su uso, elimine el producto de acuerdo con las normativas locales de reciclaje de textiles y plásticos. No seguir estas recomendaciones puede provocar daños en el producto o riesgos para la salud y la seguridad.

